awei
For all kinds of music

Hello!

Y520
Bluetooth soundbar
for home theater
User Manual

Dear AWEI User,
Thank you for choosing AWEI product. Your choice is crucial for us,which means AWEI has added a new user. Hope that we will bring you a good experience through our products and services. Also hope you will put forward the good advice and suggestions by official customer hotline, Weibo and Wechat in the process of product experience,which can help AWEI to constantly improve product and service.

If you encounter any problems in the using product, please refer to service process. Your support is our strongest power, also your recognition and evaluation are a great encouragement to AWEI. Thank you!

AWEI sales team

Introduction

Thank you for purchasing the model AWEI Y520 Bluetooth speaker for home theater. Pls read this manual before use.

Bluetooth wireless communications Technology introduction

Bluetooth is a kind of wireless technology which support short distance communications (work normally within a distance of 10M) with it you can exchange information by wireless between many IT digital devices like mobile phones / wireless earphones / computers ect. Bluetooth technology effectively and simplify to the communications which makes device and data transmission quickly and off effectively.

Accessories List

1X Bluetooth soundbar	1X USB charging cable
1X adapter	1X manual
1X AV cable	2X iron frame
1X Subwoofer	



Port and Key Operation Instructions

Port Description:
(1) DC port
(2) Bass interface
(3) Optical fiber interface
(4) Coaxial interface
(5) AUX_RCA interface
(6) AUX_3.5 interface
(7) HDMI interface
(12) USB interface

Key operation instructions:
(8)Power/Mode key Press and hold for 2 seconds to power on/press and hold for 2 seconds to power off
(9)Button - / Previous song / Short press to increase device volume
(10)Play/pause key
(11) Button +/Next Song/Short press to decrease device volume



How To Use

1、Press the power on button to switch on and off the device
2、Press the treble plus minus button to adjust the treble volume separately
3、The total volume plus or minus button can control the volume of the device
4、Up and down switch key to control the playing track
5、Pause mute button, press this button to control the device pause or mute
6、Sound field mode key, press this key to switch different sound field modes
7、Bass volume control key, press this key to control bass volume independently
8、Mode key, press this key to switch different sound source input.



How To Use

▌AUX In
AUX input with 3.5 and RCA input < some models only have one input >.
1.Plug the AUX_3.5 audio cable into the device, and press the key to switch to AUX 1 mode to play.
2.Plug the AUX_RCA audio cable into the device, and press the key to switch to AUX 2 RCA mode to play.

▌Bluetooth Play
Bluetooth connection
1.Switch the audio to Bluetooth mode (short press key to switch modes).
2. Turn on the Bluetooth device (mobile phone/tablet, etc.), search for the audio pairing name "AWEI Y520", click the pairing name to pair, and show that the connection is successful.
3. Long press the key to disconnect and reconnect Bluetooth.

Note: Within 10 seconds after entering the Bluetooth mode, Bluetooth will automatically find the device and pair and connect; after 10 seconds, you need to connect manually.

▌Bass Output
External bass output interface, which can be used by external active subwoofer.

How To Use

▌COAXIAL In
COAXIAL input is digital signal input, transmission equipment must have digital signal output, and its interface adopts coaxial cable with impedance of 75Ω as transmission medium. Because of constant impedance and wide transmission frequency band, it has better performance on sound quality.
Plug the device into the digital signal line of COAXIAL, and press the key to switch to COAXIAL mode to play.

▌OPTICAL In
The principle of OPTICAL input is similar to that of COAXIAL input, except that the transmission carrier is different, and its interface uses glass or plastic fiber as the transmission medium.
Plug in the OPTICAL digital signal line and press the key to switch to the OPTICAL mode to play.

▌HDMI ARC
HDMI supports multiple modes and protocols. at present, our products only support ARC mode. ARC is called Audio Return Channel, which means audio return channel. Its function is to transmit sound signals.
Plug the device into the HDMI signal line and press the key to switch to HDMI mode to play.

How To Use

▌U Disk Play
Under normal use mode, you can automatically switch to the USB flash drive playing function by directly inserting the USB flash drive.

Note: Some models need to manually press the key to switch to the USB flash drive mode to play. If it does not play, please check whether there are MP3 media files in the USB flash drive. The file system format of the USB flash drive is FAT32, and the system format other than FAT32 is not supported for the time being. The USB flash drive supports up to 32G .

Product specification

Bluetooth version: VER.5.3
Playback Mode: Optical Mode/Coaxial Mode/HDMI Mode/AUX Mode/U Disk Mode/Bluetooth Mode
Maximum power: 30W*2+50W
Drive unit: 4 speakers, 1 woofer
Speaker diameter: 57mm square, 6.5 inch round
Speaker specifications: 15-core external magnetic, 25-core external magnetic bass
Signal-to-noise ratio: ≥90dB
Distortion: THD+N <10%
Frequency response range: 20Hz~20KHz
Bluetooth transmission distance: ＞10M
Standby power consumption: <0.5W

Safety And Maintenance

Please read suggests below in order to helping prolong the product lifespan and clearly understand the warranty clauses.

★ Keep the product dry, do not put it in humid circumstance to avoid short circuit.
★ Do not expose it to the sun or high heat. High heating will short lifespan of electronic components, damage battery and deform some plastic parts.
★ Do not put it in cold circumstance to avoid damage to PCB board.
★ Do not attempt to take apart the product, especially non-professionals.
★ Do not fall, vibrate strongly,strike with hard objects, to avoid damage to inner electronic circuit.
★ Do not use high chemical products,detergent to clean the item.
★ Do not scratch the surface with sharp items to avert damaging the case and appearance.
★ Do not make it charging 10 hours continuously for the sake of lifespan.

If the product can not work properly, please send it to AWEI authorized maintenance agents. Our staff will help to solve the problems for you.

Statement: In order to improve product performance we will upgrade products, the content may change without notice,pls forgive! Thank you for your purchase.

There is no type of agreement, license or connection between exi brend srl and any other company and telephone operator that owns the brands illustrated in the images of this package. The photographed phones, illustrations and compositions have the sole purpose of describing the use, destination and compatibility of the accessory and the fundamental characteristics for the correct information of the consumer
All the products, logos, images and systems mentioned above are registered trademarks owned by legitimate owners.

Warnings:
keep out of reach of children keep away from heat sources avoid contact with the liquid

This product is CE marked in accordance with the directives of electroma-gnetic compatibility (2014/30/EU), low voltage (2014/35/EU) and ROHS (2011/65/EC), and Regulation (EC) No. 278/2009 implementing Directive 2009/125/EC.

HOW TO DIFFERENTIATE
Check the disposal rules of your municipality

---

awei
For all kinds of music

Ciao!

Y520
Soundbar Bluetooth
per home theater
Manuale utente

Gentile utente AWEI,
Grazie per aver scelto un prodotto AWEI. La sua scelta è fondamentale per noi, motivo per cui AWEI ha aggiunto un nuovo utente. Ci auguriamo che le offriamo un'esperienza positiva con i nostri prodotti e servizi. Ci auguriamo inoltre che ci fornisca consigli e suggerimenti utili tramite la hotline ufficiale clienti, Weibo e WeChat durante la fase di utilizzo del prodotto, che possono aiutare AWEI a migliorare costantemente i prodotti e i servizi.

In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, la preghiamo di consultare la procedura di assistenza. Il suo supporto è la nostra forza più grande e il suo riconoscimento e la sua valutazione sono un grande incoraggiamento per AWEI. Grazie!

Team vendite AWEI

Introduzione

Grazie per aver acquistato l'altoparlante Bluetooth per home theater modello AWEI Y520. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Tecnologia di comunicazione wireless Bluetooth Introduzione

Il Bluetooth è una tecnologia wireless che supporta comunicazioni a breve distanza (normalmente funziona entro una distanza di 10 m). Con essa è possibile scambiare informazioni via wireless tra molti dispositivi digitali informatici come telefoni cellulari, auricolari wireless, computer ecc. La tecnologia Bluetooth semplifica ed efficace la comunicazione, rendendo la trasmissione dei dati e dei dispositivi rapida ed efficace.

Elenco degli accessori

1X soundbar Bluetooth,	1X cavo di ricarica USB,
1X adattatore,	1X manuale,
1X cavo AV,	2X telai in ferro,
1X subwoofer	



Istruzioni per il funzionamento della porta e della chiave

Descrizione della porta:
(1) Porta CC
(2) Interfaccia bassi
(3) Interfaccia fibra ottica
(4) Interfaccia coassiale
(5) Interfaccia AUX-RCA
(6) Interfaccia AUX-3.5
(7) Interfaccia HDMI
(12) Interfaccia USB

Istruzioni per l'uso dei tasti:
(8) Tasto Accensione/Modalità: tenere premuto per 2 secondi per accendere/tenere premuto per 2 secondi per spegnere
(9) Pulsante -/ Brano precedente/ Premere brevemente per aumentare il volume del dispositivo
(10) Tasto Riproduzione/Pausa
(11) Pulsante +/ Brano successivo/ Premere brevemente per diminuire il volume del dispositivo



Come usare

1.Premere il pulsante di accensione per accendere e spegnere il dispositivo.
2. Premere il pulsante degli acuti più o meno per regolare separatamente il volume degli acuti.
3. I pulsanti del volume totale più o meno consentono di controllare il volume del dispositivo.
4. Tasti di selezione su e giù per controllare la traccia in riproduzione.
5. Pulsante di pausa/muto: premere questo pulsante per mettere in pausa o silenziare il dispositivo.
6. Tasto della modalità del campo sonoro: premere questo tasto per cambiare le diverse modalità del campo sonoro.
7. Tasto di controllo del volume dei bassi: premere questo tasto per controllare il volume dei bassi in modo indipendente.
8. Tasto della modalità: premere questo tasto per cambiare le diverse sorgenti sonore in ingresso.



Come usare

▌Ingresso AUX
Ingresso AUX con ingresso 3.5 e RCA <alcuni modelli hanno un solo ingresso>.
1.Collegare il cavo audio AUX_3.5 al dispositivo e premere il tasto per passare alla modalità AUX 1 per la riproduzione.
2.Collegare il cavo audio AUX_RCA al dispositivo e premere il tasto per passare alla modalità AUX 2 RCA per la riproduzione.

▌Riproduzione Bluetooth
Connessione Bluetooth
1. Passare l'audio in modalità Bluetooth (premere brevemente il tasto per cambiare modalità).
2. Accendere il dispositivo Bluetooth (telefono cellulare/tablet, ecc.), cercare il nome di associazione audio "AWEI Y520", fare clic sul nome di associazione per associare e visualizzare che la connessione è avvenuta correttamente.
3. Premere a lungo il tasto per disconnettere e ricollegare il Bluetooth.
Nota: entro 10 secondi dall'ingresso in modalità Bluetooth, il Bluetooth rileverà automaticamente il dispositivo, si accoppierà e si connetterà; dopo 10 secondi, sarà necessario effettuare la connessione manualmente.

▌Uscita dei bassi
Interfaccia di uscita dei bassi esterna, utilizzabile tramite subwoofer attivo esterno.

Come usare

▌COASSIALE In
L'ingresso COASSIALE è un ingresso per segnale digitale, l'apparecchiatura di trasmissione deve avere un'uscita per segnale digitale e la sua interfaccia adotta un cavo coassiale con impedenza di 75 Ω come mezzo di trasmissione. Grazie all'impedenza costante e all'ampia banda di frequenza di trasmissione, offre prestazioni migliori in termini di qualità audio.
Collegare il dispositivo alla linea del segnale digitale COASSIALE e premere il tasto per passare alla modalità COASSIALE e riprodurre.
▌OTTICO In
Il principio dell'ingresso OTTICO è simile a quello dell'ingresso COASSIALE, con la differenza che la portante di trasmissione è diversa e che l'interfaccia utilizza fibra di vetro o plastica come mezzo di trasmissione.
Collegare la linea del segnale digitale OTTICO e premere il tasto per passare alla modalità OTTICA e riprodurre.
▌HDMI ARC
HDMI supporta diverse modalità e protocolli. Attualmente, i nostri prodotti supportano solo la modalità ARC. ARC è chiamato Audio Return Channel, che significa canale di ritorno audio. La sua funzione è quella di trasmettere segnali audio.
Collegare il dispositivo alla linea del segnale HDMI e premere il tasto per passare alla modalità HDMI e riprodurre.

Come usare

▌Riproduzione su CHIAVETTA USB
In modalità di utilizzo normale, è possibile passare automaticamente alla funzione di riproduzione da unità flash USB inserendola direttamente.

Nota: alcuni modelli richiedono la pressione manuale del tasto per passare alla modalità di riproduzione da unità flash USB. Se la riproduzione non funziona, verificare la presenza di file multimediali MP3 nell'unità flash USB. Il formato del file system dell'unità flash USB è FAT32 e al momento non sono supportati formati di file system diversi da FAT32. L'unità flash USB supporta fino a 32 GB.

Specifiche del prodotto

Versione Bluetooth: VER.5.3
Modalità di riproduzione: Modalità ottica/Modalità coassiale/Modalità HDMI/Modalità AUX/Modalità USB/Modalità Bluetooth
Potenza massima: 30 W*2+50 W
Unità driver: 4 altoparlanti, 1 woofer
Diametro altoparlante: 57 mm quadrati, 6,5 pollici rotondi
Specifiche altoparlante: 15 core magnetici esterni, 25 core magnetici esterni per i bassi
Rapporto segnale/rumore: ≥90 dB
Distorsione: THD+N <10%
Intervallo di risposta in frequenza: 20 Hz ~ 20 kHz
Distanza di trasmissione Bluetooth: ＞10 m
Consumo energetico in standby: <0,5 W

Sicurezza e manutenzione

Si prega di leggere i suggerimenti riportati di seguito per contribuire a prolungare la durata del prodotto e comprendere chiaramente le clausole di garanzia.
★Mantenere il prodotto asciutto, non posizionarlo in ambienti umidi per evitare cortocircuiti.
★Non esporlo al sole o a fonti di calore elevate. Il calore elevato riduce la durata dei componenti elettronici, danneggia la batteria e deforma alcune parti in plastica.
★Non posizionarlo in ambienti freddi per evitare danni alla scheda PCB.
★Non tentare di smontare il prodotto, soprattutto se non si è un professionista.
★Non farlo cadere, non farlo vibrare eccessivamente e non urtarlo con oggetti duri per evitare danni al circuito elettronico interno.
★Non utilizzare prodotti chimici o detergenti ad alto contenuto di sostanze chimiche per pulire l'articolo.
★Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare la custodia e l'aspetto.
★Non caricarlo per 10 ore consecutive per preservarne la durata.
Se il prodotto non funziona correttamente, si prega di inviarlo a un centro di assistenza autorizzato AWEI. Il nostro personale vi aiuterà a risolvere il problema.

Dichiarazione: al fine di migliorare le prestazioni del prodotto, aggiorneremo i prodotti. Il contenuto potrebbe variare senza preavviso. Grazie per l'acquisto.

Non esiste alcun tipo di accordo, licenza o legame tra exi brend srl e qualsi altra azienda ed operatore telefonico proprietari dei marchi illustrati nelle immagini di questa confezione. I telefoni fotografati, le illustrazioni e le composizioni hanno il solo scopo di descrivere l'uso, la destinazione e la compatibilità dell'accessorio e le caratteristiche fondamentali per la corretta informazione del consumatore
Tutti i prodotti,loghi,immagini e sistemi sopra menzionati sono marchi registrati di proprietà di legittimi proprietari.

Avvertenze:
tenere lontano dalla portata dei bambini tenere lontano da fonti di calore evitare il contatto con il liquido

IT - Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE in conformità con le disposizioni della direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/EU), bassa tensione (2014/35/EU), ROHS (2011/65/EC), regolamento (EC) No 278/2009 che implementa la direttiva 2009/125/EC.

COME DIFFERENZIARE
Verifica le regole di smaltimento del tuo comune

---

awei
For all kinds of music

Bonjour!

Y520
Barre de son Bluetooth
pour home cinéma
Manuel d'utilisation

Cher utilisateur AWEI,
Merci d'avoir choisi un produit AWEI. Votre choix est crucial pour nous, ce qui explique l'arrivée d'un nouvel utilisateur chez AWEI. Nous espérons que vous profiterez pleinement de nos produits et services. Nous espérons également que vous nous ferez part de vos précieux conseils et suggestions via la hotline officielle, Weibo et WeChat, afin d'améliorer constamment nos produits et services.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de nos produits, veuillez consulter notre service client. Votre soutien est notre plus grande force, et votre reconnaissance et votre évaluation sont un grand encouragement pour AWEI. Merci !

Équipe commerciale AWEI

Introduction

Merci d'avoir choisi l'enceinte Bluetooth AWEI Y520 pour home cinéma. Veuillez lire ce manuel avant utilisation.

Technologie de communication sans fil Bluetooth Introduction
Le Bluetooth est une technologie sans fil qui prend en charge les communications à courte distance (fonctionnant normalement dans un rayon de 10 m). Grâce à elle, vous pouvez échanger des informations sans fil entre de nombreux appareils numériques, tels que les téléphones portables, les écouteurs sans fil, les ordinateurs, etc. La technologie Bluetooth simplifie et accélère les communications, rendant la transmission des données entre appareils et rapide.

Liste des accessoires

1X barre de son Bluetooth,	1X câble de chargement USB,
1X adaptateur,	1X manuel, 1 câble AV,
2X cadres en fer,	1X caisson de basses.



Instructions d'utilisation du port et des clés

Description du port :
(1) Port CC
(2) Interface basse
(3) Interface fibre optique
(4) Interface coaxiale
(5) Interface AUX_RCA
(6) Interface AUX_3.5
(7) Interface HDMI
(12) Interface USB

Instructions d'utilisation des touches :
(8) Touche Marche/Arrêt : Maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour allumer l'appareil ; maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour l'éteindre.
(9) Touche - / Chanson précédente / Appui court pour augmenter le volume.
(10) Touche Lecture/Pause.
(11) Touche + / Chanson suivante / Appui court pour diminuer le volume.



Comment utiliser

1. Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour allumer et éteindre l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton plus ou moins des aigus pour régler le volume des aigus séparément.
3. Le bouton plus ou moins du volume total permet de contrôler le volume de l'appareil.
4. Touche de commutation haut et bas pour contrôler la lecture d'un morceau.
5. Touche de pause et de sourdine : appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil en pause ou en sourdine.
6. Touche de mode de champ sonore : appuyez sur cette touche pour changer de mode de champ sonore.
7. Touche de contrôle du volume des basses : appuyez sur cette touche pour contrôler le volume des basses indépendamment.
8. Touche de mode : appuyez sur cette touche pour changer d'entrée de source sonore.



Comment utiliser

▌Entrée AUX
Entrée AUX 3,5 et RCA (certains modèles n'ont qu'une seule entrée).
1. Branchez le câble audio AUX 3,5 sur l'appareil et appuyez sur la touche pour passer en mode AUX 1.
2. Branchez le câble audio AUX RCA sur l'appareil et appuyez sur la touche pour passer en mode AUX 2.

▌Lecture Bluetooth
Connexion Bluetooth
1. Passez en mode Bluetooth (appuyez brièvement sur la touche pour changer de mode).
2. Allumez l'appareil Bluetooth (téléphone portable/tablette, etc.), recherchez le nom d'appairage audio « AWEI Y520 », cliquez dessus pour l'appairer et vérifiez que la connexion est établie.
3. Appuyez longuement sur la touche pour déconnecter et reconnecter le Bluetooth.

Remarque : dans les 10 secondes suivant l'entrée en mode Bluetooth, Bluetooth trouvera automatiquement l'appareil, l'associera et se connectera ; après 10 secondes, vous devrez vous connecter manuellement.

▌Sortie des basses
Interface de sortie de basse externe, qui peut être utilisée par un caisson de basses actif externe.

Comment utiliser

▌COAXIAL In
L'entrée coaxiale est une entrée de signal numérique. L'équipement de transmission doit disposer d'une sortie de signal numérique. Son interface utilise un câble coaxial d'une impédance de 75 Ω comme support de transmission. Grâce à une impédance constante et à une large bande de fréquences de transmission, la qualité sonore est optimale.
Branchez l'appareil sur la ligne de signal numérique coaxiale et appuyez sur la touche pour passer en mode coaxial.

▌OPTIQUE Dans
Le principe de l'entrée optique est similaire à celui de l'entrée coaxiale, à la différence que le support de transmission est différent et que son interface utilise de la fibre optique ou plastique comme support de transmission.
Branchez la ligne de signal numérique optique et appuyez sur la touche pour passer en mode optique.

▌HDMI ARC
Le HDMI prend en charge plusieurs modes et protocoles. Actuellement, nos produits ne prennent en charge que le mode ARC. ARC signifie Audio Return Channel (canal de retour audio). Sa fonction est de transmettre les signaux audio.
Branchez l'appareil sur la ligne de signal HDMI et appuyez sur la touche pour passer en mode HDMI et lire.

Comment utiliser

▌Lecture du disque U
En mode d'utilisation normale, vous pouvez passer automatiquement en mode lecture sur clé USB en insérant directement la clé USB.

Remarque : Sur certains modèles, il est nécessaire d'appuyer manuellement sur la touche pour passer en mode lecture. Si la lecture ne fonctionne pas, vérifiez si la clé USB contient des fichiers MP3. Le système de fichiers de la clé USB est FAT32, et les formats autres que FAT32 ne sont pas pris en charge pour le moment. La clé USB prend en charge jusqu'à 32 Go.

Spécifications du produit

Version Bluetooth : VER.5.3
Modes de lecture : Mode optique/Mode coaxial/Mode HDMI/Mode AUX/Mode disque U/Mode Bluetooth
Puissance maximale : 30 W x 2 + 50 W
Unité d'amplification : 4 haut-parleurs, 1 woofer
Diamètre des haut-parleurs : 57 mm carré, 6,5 pouces rond
Caractéristiques des haut-parleurs : 15 ponts magnétiques externes, 25 ponts magnétiques externes pour les basses
Rapport signal/bruit : ≥ 90 dB
Distorsion : THD+N < 10 %
Plage de fréquence : 20 Hz ~ 20 KHz
Distance de transmission Bluetooth : ＞ 10 m
Consommation en veille : < 0,5 W

Sécurité et entretien

Veuillez lire les suggestions ci-dessous afin de contribuer à prolonger la durée de vie du produit et de bien comprendre les clauses de garantie.

★ Gardez le produit au sec et à l'abri de l'humidité pour éviter tout court-circuit.
★ Ne l'exposez pas au soleil ni à une forte chaleur. Une forte chaleur réduirait la durée de vie des composants électroniques, endommagerait la batterie et déformerait certaines pièces en plastique.
★ Ne l'exposez pas au froid pour éviter d'endommager le circuit imprimé.
★ Ne tentez pas de démonter le produit, surtout si vous êtes un non-professionnel.
★ Évitez de le faire tomber, de le faire vibrer fortement ou de le heurter avec des objets durs pour éviter d'endommager le circuit électronique interne.
★ N'utilisez pas de produits chimiques ni de détergents pour nettoyer l'appareil.
★ Ne rayez pas la surface avec des objets pointus pour éviter d'endommager le boîtier et son apparence.
★ Ne le laissez pas charger pendant 10 heures d'affilée pour préserver sa durée de vie.
Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez le confier à un centre de maintenance agréé AWEI. Notre équipe vous aidera à résoudre le problème.

Déclaration : Afin d'améliorer les performances de nos produits, nous les mettrons à niveau. Le contenu peut être modifié sans préavis. Veuillez nous en excuser. Merci pour votre achat.

Il n'existe aucun accord, licence ou lien d'aucune sorte entre exi brend srl et toute autre société ou opérateur téléphonique propriétaire des marques illustrées dans les images de ce package. Les téléphones, illustrations et compositions photographiés ont pour seul but de décrire l'utilisation, la destination et la compatibilité de l'accessoire et les caractéristiques fondamentales pour l'information correcte du consommateur.
Tous les produits, logos, images et systèmes mentionnés ci-dessus sont des marques déposées de leurs propriétaires légitimes.

Avertissements :
Tenir hors de portée des enfants Tenir à l'écart des sources de chaleur Éviter tout contact avec le liquide

Ce produit est pourvu du marquage CE conformément aux dispositions de la directive concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), de la directive concernant les matériels électriques basse tension (2014/35/UE), de la directive RoHS (2011/65/CE) et du règlement (CE) n° 278/2009 appliquant la directive 2009/125/CE.

COMMENT DIFFÉRENCIER
Vérifiez les règles d'élimination de votre commune

---

awei
For all kinds of music

Hallo!

Y520
Bluetooth-Soundbar
für Heimkino
Bedienungsanleitung

Liebe AWEI-Nutzer,
Vielen Dank, dass Sie sich für ein AWEI-Produkt entschieden haben. Ihre Wahl ist uns sehr wichtig, denn AWEI hat einen neuen Nutzer gewonnen. Wir hoffen, dass Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen zufrieden sind. Wir freuen uns auch über Ihre hilfreichen Tipps und Anregungen über die offizielle Kundenhotline, Weibo und WeChat, die AWEI helfen, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern.

Bei Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Ihre Unterstützung ist unsere Stärke, und Ihre Anerkennung und Bewertung sind eine große Ermutigung für AWEI. Vielen Dank!

AWEI Vertriebsteam

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Bluetooth-Heimkino-Lautsprechers AWEI Y520. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung.

Bluetooth-Technologie Einführung

Bluetooth ist eine Art drahtlose Technologie, die die Kommunikation über kurze Distanzen unterstützt (funktioniert normalerweise in einem Umkreis von 10 m). Mit ihr können Sie drahtlos Informationen zwischen vielen digitalen IT-Geräten wie Mobiltelefonen, drahtlosen Kopfhörern, Computern usw. austauschen. Die Bluetooth-Technologie vereinfacht die Kommunikation effektiv und ermöglicht eine schnelle und effiziente Geräte- und Datenübertragung.

Zubehörliste

1X Bluetooth-Soundbar,	1X USB-Ladekabel,
1X Adapter,	1X Bedienungsanleitung,
1X AV-Kabel,	2X Eisenrahmen,
1X Subwoofer	



Anweisungen zum Betrieb von Port und Schlüssel

Portbeschreibung:
(1) DC-Anschluss
(2) Bass-Schnittstelle
(3) Glasfaser-Schnittstelle
(4) Koaxial-Schnittstelle
(5) AUX-Cinch-Schnittstelle
(6) AUX-3,5-Schnittstelle
(7) HDMI-Schnittstelle
(12) USB-Schnittstelle

Wichtige Bedienungshinweise:
(8) Ein-/Aus-/Modus-Taste: 2 Sekunden gedrückt halten zum Einschalten/2 Sekunden gedrückt halten zum Ausschalten
(9) - Taste / Vorheriger Titel / Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
(10) Wiedergabe-/Pause-Taste
(11) + Taste / Nächster Titel / Kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern



Anwendung

1. Drücken Sie die Einschalttaste, um das Gerät ein- und auszuschalten.
2. Drücken Sie die Höhen-Plus-Minus-Taste, um die Höhenlautstärke separat einzustellen.
3. Mit der Gesamtlautstärke-Plus- oder Minus-Taste können Sie die Lautstärke des Geräts regeln.
4. Auf- und Ab-Taste zum Steuern der Titelwiedergabe.
5. Pause-/Stumm-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät zu pausieren oder stummzuschalten.
6. Klangfeldmodus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Klangfeldmodi zu wechseln.
7. Basslautstärke-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Basslautstärke separat zu regeln.
8. Modus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen verschiedenen Tonquelleneingängen zu wechseln.



Anwendung

▌AUX-Eingang
AUX-Eingang mit 3,5-mm- und Cinch-Eingang (einige Modelle haben nur einen Eingang).
1. Stecken Sie das AUX_3,5-Audiokabel in das Gerät und drücken Sie die Taste, um zur Wiedergabe in den AUX-1-Modus zu wechseln.
2. Stecken Sie das AUX_RCA-Audiokabel in das Gerät und drücken Sie die Taste, um zur Wiedergabe in den AUX-2-RCA-Modus zu wechseln.

▌Bluetooth-Wiedergabe
Bluetooth-Verbindung
1. Schalten Sie das Gerät in den Bluetooth-Modus (drücken Sie die Taste kurz, um den Modus zu wechseln).
2. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon/Tablet usw.) ein, suchen Sie nach dem Audio-Kopplungsnamen „AWEI Y520", klicken Sie auf den Kopplungsnamen, um die Verbindung herzustellen. Die Verbindung wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste lange, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen und wiederherzustellen.
Hinweis: Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Wechsel in den Bluetooth-Modus findet Bluetooth das Gerät automatisch, koppelt und verbindet es; nach 10 Sekunden müssen Sie die Verbindung manuell herstellen.

▌Bassausgabe
Externe Bassausgangsschnittstelle, die von einem externen aktiven Subwoofer verwendet werden kann.

Anwendung

▌Koaxialeingang
Der Koaxialeingang ist ein digitaler Signaleingang. Übertragungsgeräte benötigen einen digitalen Signalausgang. Die Schnittstelle verwendet ein Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ω als Übertragungsmedium. Dank der konstanten Impedanz und des breiten Übertragungsfrequenzbandes wird eine bessere Klangqualität erzielt. Schließen Sie das Gerät an die digitale Signalleitung des Koaxialkabels an und drücken Sie die Taste, um in den Koaxialmodus zu wechseln und die Wiedergabe zu starten.
▌OPTISCHER Eingang
Das Prinzip des optischen Eingangs ähnelt dem des koaxialen Eingangs, mit dem Unterschied, dass der Übertragungsträger unterschiedlich ist und die Schnittstelle Glas- oder Kunststofffasern als Übertragungsmedium verwendet.
Stecken Sie die optische Digitalsignalleitung ein und drücken Sie die Taste, um zur Wiedergabe in den optischen Modus zu wechseln.

▌HDMI ARC
HDMI unterstützt mehrere Modi und Protokolle. Derzeit unterstützen unsere Produkte nur den ARC-Modus. ARC steht für Audio Return Channel und dient der Übertragung von Tonsignalen. Schließen Sie das Gerät an die HDMI-Signalleitung an und drücken Sie die Taste, um zur Wiedergabe in den HDMI-Modus zu wechseln.

Anwendung

▌U-Disk-Wiedergabe
Im normalen Betriebsmodus können Sie automatisch in die USB-Speicherstick-Wiedergabefunktion wechseln, indem Sie den USB-Speicherstick direkt einstecken.

Hinweis: Bei manchen Modellen müssen Sie die Taste manuell drücken, um in den USB-Speicherstick-Modus zu wechseln. Sollte die Wiedergabe nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte, ob sich MP3-Mediendateien auf dem USB-Speicherstick befinden. Das Dateisystem des USB-Speichersticks ist FAT32. Andere Dateisysteme werden derzeit nicht unterstützt. Der USB-Speicherstick unterstützt bis zu 32 GB.

Produktspezifikation

Bluetooth-Version: Version 5.3
Wiedergabemodus: Optischer Modus/Koaxialmodus/HDMI-Modus/AUX-Modus/USB-Stick-Modus/Bluetooth-Modus
Maximale Leistung: 30 W x 2 + 50 W
Antriebseinheit: 4 Lautsprecher, 1 Tieftöner
Lautsprecherdurchmesser: 57 mm quadratisch, 6,5 Zoll rund
Lautsprecherspezifikationen: 15-adriger externer Magnetlautsprecher, 25-adriger externer Magnetbass
Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 90 dB
Verzerrung: THD+N < 10 %
Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
Bluetooth-Übertragungsreichweite: > 10 m
Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Sicherheit und Wartung

Bitte lesen Sie die folgenden Vorschläge, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und die Garantieklauseln klar zu verstehen.
★ Halten Sie das Produkt trocken und vermeiden Sie Feuchtigkeit, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
★ Setzen Sie es nicht der Sonne oder großer Hitze aus. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Komponenten, beschädigen den Akku und verformen Kunststoffteile.
★ Setzen Sie das Produkt keiner Kälte aus, um Schäden an der Leiterplatte zu vermeiden.
★ Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, insbesondere nicht durch Laien.
★ Vermeiden Sie Stürze, starke Vibrationen oder Schläge mit harten Gegenständen, um Schäden an den inneren elektronischen Schaltkreisen zu vermeiden.
★ Verwenden Sie keine stark ätzenden Chemikalien oder Reinigungsmittel zur Reinigung.
★ Kratzen Sie die Oberfläche nicht mit scharfen Gegenständen, um Schäden am Gehäuse und der Optik zu vermeiden.
★ Laden Sie das Produkt nicht länger als 10 Stunden am Stück, um die Lebensdauer zu verlängern.
Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, senden Sie es bitte an einen autorisierten AWEI-Wartungspartner. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei der Lösung des Problems.

Erklärung: Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Der Inhalt kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Es besteht keinerlei Vereinbarung, Lizenz oder Verbindung jeglicher Art zwischen exi brend srl und einem anderen Unternehmen oder Telefonanbieter, dem die in den Bildern dieses Pakets dargestellten Marken gehören. Die fotografierten Modelle, Abbildungen und Kompositionen dienen ausschließlich der Beschreibung der Verwendung, Bestimmung und Kompatibilität des Zubehörs sowie der wesentlichen Eigenschaften zur korrekten Information des Verbrauchers.
Alle oben genannten Produkte, Logos, Bilder und Systeme sind eingetragene Marken ihrer rechtmäßigen Eigentümer.

Warnungen:
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Wärmequellen fernhalten. Kontakt mit der Flüssigkeit vermeiden.

Dieses Produkt ist gemäß den Bestimmungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EG), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der ROHS-Richtlinie (2011/65/EG) sowie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 278/2009, mit der die Richtlinie 2009/125/EG implementiert wurde, CE-gekennzeichnet.

WIE MAN UNTERSCHEIDET
Prüfen Sie die Entsorgungsregeln Ihrer Gemeinde

---

awei
For all kinds of music

Hola!

Y520
Barra de sonido Bluetooth
para cine en casa
Manual del usuario

Estimado usuario de AWEI:
Gracias por elegir los productos AWEI. Su elección es crucial para nosotros, por lo que hemos añadido un nuevo usuario a AWEI. Esperamos que disfrute de una excelente experiencia con nuestros productos y servicios. También esperamos que comparta sus consejos y sugerencias a través de la línea de atención al cliente oficial, Weibo y WeChat durante el proceso de compra, lo que ayudará a AWEI a mejorar constantemente sus productos y servicios.

Si tiene algún problema al usar el producto, consulte el proceso de servicio. Su apoyo es nuestra mayor fortaleza, y su reconocimiento y evaluación son un gran estímulo para AWEI. ¡Gracias!

Equipo de ventas de AWEI

Introducción

Gracias por adquirir el altavoz Bluetooth AWEI Y520 para cine en casa. Lea este manual antes de usarlo.

Introducción a la tecnología de comunicaciones inalámbricas Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite comunicaciones de corta distancia (normalmente funciona a una distancia de 10 m). Permite el intercambio de información inalámbrica entre diversos dispositivos digitales, como teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, ordenadores, etc. La tecnología Bluetooth simplifica y agiliza la comunicación, permitiendo la transmisión de datos y dispositivos de forma rápida y eficiente.

Lista de accesorios

1X Barra de sonido Bluetooth,	1X cable de carga USB,
1X adaptador,	1X manual,
1X cable AV,	2X marcos de hierro,
1X subwoofer	



Instrucciones de operación de puertos y teclas

Descripción del puerto:
(1) Puerto de CC
(2) Interfaz de bajos
(3) Interfaz de fibra óptica
(4) Interfaz coaxial
(5) Interfaz AUX_RCA
(6) Interfaz AUX_3.5
(7) Interfaz HDMI
(12) Interfaz USB

Instrucciones de funcionamiento clave:
(8) Tecla de encendido/modo: manténgala presionada durante 2 segundos para encender/manténgala presionada durante 2 segundos para apagar.
(9) Botón - / Canción anterior / Presiónela brevemente para subir el volumen del dispositivo.
(10) Tecla de reproducción/pausa.
(11) Botón + / Canción siguiente / Presiónela brevemente para bajar el volumen del dispositivo.



Cómo utilizar

1. Presione el botón de encendido para encender y apagar el dispositivo.
2. Presione el botón de agudos +/- para ajustar el volumen de los agudos por separado.
3. El botón de volumen total +/- controla el volumen del dispositivo.
4. Tecla de cambio arriba/abajo para controlar la pista en reproducción.
5. Botón de pausa/silencio: presione este botón para pausar o silenciar el dispositivo.
6. Tecla de modo de campo sonoro: presione esta tecla para cambiar entre los diferentes modos de campo sonoro.
7. Tecla de control de volumen de graves: presione esta tecla para controlar el volumen de graves por separado.
8. Tecla de modo: presione esta tecla para cambiar entre diferentes fuentes de entrada de sonido.



Cómo utilizar

▌Entrada auxiliar
Entrada AUX de 3,5 mm y RCA (algunos modelos solo tienen una entrada).
1. Conecte el cable de audio AUX_3.5 al dispositivo y pulse la tecla para cambiar al modo AUX 1 y reproducir.
2. Conecte el cable de audio AUX_RCA al dispositivo y pulse la tecla para cambiar al modo AUX 2 RCA y reproducir.

▌Reproducción por Bluetooth
Conexión Bluetooth
1. Active el modo de audio Bluetooth (pulse brevemente la tecla para cambiar de modo).
2. Encienda el dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, tableta, etc.), busque el nombre de emparejamiento de audio "AWEI Y520", haga clic en el nombre para emparejar y confirmar que la conexión se ha realizado correctamente.
3. Mantenga pulsada la tecla para desconectar y volver a conectar el Bluetooth.

Nota: Dentro de los 10 segundos después de ingresar al modo Bluetooth, Bluetooth encontrará automáticamente el dispositivo y se emparejará y conectará; después de 10 segundos, deberá conectarse manualmente.

▌Salida de graves
Interfaz de salida de graves externa, que puede ser utilizada por un subwoofer activo externo.

Cómo utilizar

▌Entrada coaxial
La entrada coaxial es una entrada de señal digital. El equipo de transmisión debe tener una salida de señal digital. Su interfaz utiliza un cable coaxial con una impedancia de 75 Ω como medio de transmisión. Gracias a su impedancia constante y a la amplia banda de frecuencia de transmisión, ofrece una mejor calidad de sonido.
Conecte el dispositivo a la línea de señal digital coaxial y pulse la tecla para cambiar al modo coaxial y reproducir.

▌ÓPTICA En
El principio de la entrada ÓPTICA es similar al de la entrada COAXIAL, excepto que la portadora de transmisión es diferente y su interfaz utiliza fibra de vidrio o plástico como medio de transmisión.
Conecte la línea de señal digital ÓPTICA y pulse la tecla para cambiar al modo ÓPTICO y reproducir.

▌Arco HDMI
HDMI admite múltiples modos y protocolos. Actualmente, nuestros productos solo admiten el modo ARC. ARC significa Canal de Retorno de Audio (Audio Return Channel). Su función es transmitir señales de sonido.
Conecte el dispositivo a la línea de señal HDMI y pulse el botón para cambiar al modo HDMI y reproducir.

Cómo utilizar

▌Reproducción de disco U
En modo de uso normal, puede cambiar automáticamente a la función de reproducción de la unidad USB insertándola directamente.

Nota: Algunos modelos requieren que presione manualmente la tecla para cambiar al modo de reproducción de la unidad USB. Si no se reproduce, compruebe si hay archivos MP3 en la unidad USB. El formato de archivo de la unidad USB es FAT32 y, por el momento, no se admiten otros formatos. La unidad USB admite hasta 32 GB.

Especificación del producto

Versión de Bluetooth: VER.5.3
Modo de reproducción: Modo óptico/Modo coaxial/Modo HDMI/Modo AUX/Modo disco USB/Modo Bluetooth
Potencia máxima: 30 W x 2 + 50 W
Unidad de control: 4 altavoces, 1 woofer
Diámetro del altavoz: 57 mm cuadrado, 6,5 pulgadas redondo
Especificaciones del altavoz: Magnético externo de 15 núcleos, 25 núcleos de graves magnético externo
Relación señal-ruido: ≥90 dB
Distorsión: THD+N <10 %
Rango de respuesta de frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz
Distancia de transmisión Bluetooth: ＞10 m
Consumo en espera: <0,5 W

Seguridad y mantenimiento

Lea las sugerencias a continuación para ayudar a prolongar la vida útil del producto y comprender claramente las cláusulas de garantía.

★Mantenga el producto seco y evite la humedad para evitar cortocircuitos.
★No lo exponga al sol ni a altas temperaturas. El calor excesivo acortará la vida útil de los componentes electrónicos, dañará la batería y deformará algunas piezas de plástico.
★No lo exponga a bajas temperaturas para evitar dañar la placa PCB.
★No intente desmontar el producto, especialmente si no lo hace un profesional.
★Evite que se caiga, vibre con fuerza o golpee con objetos duros para evitar dañar el circuito electrónico interno.
★No utilice productos químicos ni detergentes fuertes para limpiar el producto.
★No raye la superficie con objetos afilados para evitar dañar la carcasa y su apariencia.
★Para prolongar su vida útil, no lo cargue durante 10 horas seguidas.

Si el producto no funciona correctamente, envíelo a un servicio técnico autorizado de AWEI. Nuestro personal le ayudará a solucionar el problema.

Declaración: Para mejorar el rendimiento del producto, lo actualizaremos. El contenido puede cambiar sin previo aviso. ¡Disculpe las molestias! Gracias por su compra.

No existe ningún acuerdo, licencia o conexión de ningún tipo entre exi brend srl y cualquier otra empresa u operador telefónico propietario de las marcas ilustradas en las imágenes de este paquete. Los teléfonos, ilustraciones y composiciones fotografiadas tienen como único fin describir el uso, destino y compatibilidad del accesorio y las características fundamentales para la correcta información del consumidor.
Todos los productos, logotipos, imágenes y sistemas mencionados anteriormente son marcas registradas de sus legítimos propietarios.

Advertencias:
Mantener fuera del alcance de los niños Mantener alejado de fuentes de calor Evitar el contacto con el líquido.

Este producto está señalado con la marca CE de acuerdo con las disposiciones de la Directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/UE), baja tensión (2014/35/UE) y ROHS (2011/65/CE),
Reglamento (CE) N° 278/2009 que implementa la Directiva 2009/125/CE.

CÓMO DIFERENCIAR
Consulta las normas de eliminación de residuos de tu municipio

---

awei
For all kinds of music

Cześć!

Y520
Soundbar Bluetooth
do kina domowego
Instrukcja obsługi

Szanowny użytkowniku AWEI,
Dziękujemy za wybranie produktu AWEI. Twój wybór jest dla nas kluczowy, co oznacza, że AWEI dodało nowego użytkownika. Mamy nadzieję, że zapewnimy Ci dobre doświadczenia dzięki naszym produktom i usługom. Mamy również nadzieję, że przedstawisz dobre rady i sugestie za pośrednictwem oficjalnej infolinii klienta, Weibo i Wechat w procesie korzystania z produktu, co może pomóc AWEI w ciągłym ulepszaniu produktu i usługi.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z produktu, zapoznaj się z procesem serwisowym. Twoje wsparcie jest naszą najsilniejszą siłą, a Twoje uznanie i ocena są wielką zachętą dla AWEI. Dziękujemy!

Zespół sprzedaży AWEI

Wstęp

Dziękujemy za zakup głośnika Bluetooth AWEI Y520 do kina domowego. Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję.

Technologia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth wprowadzenie

Bluetooth to rodzaj technologii bezprzewodowej, która obsługuje komunikację na krótkie odległości (normalnie działa w odległości 10 m), dzięki czemu można wymieniać informacje bezprzewodowo między wieloma urządzeniami cyfrowymi IT, takimi jak telefony komórkowe / bezprzewodowe słuchawki / komputery itp. Technologia Bluetooth skutecznie i upraszcza komunikację, co sprawia, że urządzenie i transmisja danych są szybkie i skuteczne.

Lista akcesoriów

1X Soundbar Bluetooth	1X kabel do ładowania USB
1X adapter	1X instrukcja
1X kabel AV	2X rama żelazna
1X subwoofer	



Instrukcje dotyczące obsługi portu i klucza

Opis portu:
(1) Port DC
(2) Interfejs basowy
(3) Interfejs światłowodowy
(4) Interfejs koncentryczny
(5) Interfejs AUX_RCA
(6) Interfejs AUX_3.5
(7) Interfejs HDMI
(12) Interfejs USB

Instrukcje dotyczące obsługi klawiszy:
(8) Przycisk zasilania/trybu Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć
(9) Przycisk - / Poprzedni utwór / Krótkie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność urządzenia
(10) Przycisk odtwarzania/pauzy
(11) Przycisk +/Następny utwór/Krótkie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność urządzenia



Jak używać

1、Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć i wyłączyć urządzenie
2、Naciśnij przycisk tonów wysokich plus minus, aby osobno dostosować głośność tonów wysokich
3、Przyciski całkowitej głośności plus lub minus mogą sterować głośnością urządzenia
4、Klawisz przełączania w górę i w dół, aby sterować odtwarzanym utworem
5、Przycisk wyciszania pauzy, naciśnij ten przycisk, aby sterować pauzą lub wyciszeniem urządzenia
6、Klawisz trybu pola dźwiękowego, naciśnij ten przycisk, aby przełączać różne tryby pola dźwiękowego
7、Klawisz regulacji głośności basów, naciśnij ten przycisk, aby niezależnie sterować głośnością basów
8、Klawisz trybu, naciśnij ten przycisk, aby przełączać różne źródła dźwięku.



Jak używać

▌Wejście AUX
Wejście AUX z wejściem 3.5 i RCA < niektóre modele mają tylko jedno wejście >.
1. Podłącz kabel audio AUX_3.5 do urządzenia i naciśnij klawisz, aby przełączyć się na tryb AUX 1, aby odtwarzać.
2. Podłącz kabel audio AUX_RCA do urządzenia i naciśnij klawisz, aby przełączyć się na tryb AUX 2 RCA, aby odtwarzać.

▌Odtwarzanie Bluetooth
Połączenie Bluetooth
1. Przełącz dźwięk na tryb Bluetooth (krótkie naciśnięcie klawisza, aby przełączyć tryby).
2. Włącz urządzenie Bluetooth (telefon komórkowy/tablet itp.), wyszukaj nazwę parowania audio „AWEI Y520", kliknij nazwę parowania, aby sparować i pokaż, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.
3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby rozłączyć i ponownie połączyć Bluetooth.

Uwaga: W ciągu 10 sekund od przejścia w tryb Bluetooth, Bluetooth automatycznie znajdzie urządzenie, sparuje je i połączy; po 10 sekundach należy nawiązać połączenie ręcznie.

▌Wyjście basowe
Zewnętrzny interfejs wyjściowy basów, który można wykorzystać do podłączenia zewnętrznego aktywnego subwoofera.

Jak używać

▌WSPÓŁOSIOWY W
Wejście COAXIAL to cyfrowe wejście sygnału, sprzęt transmisyjny musi mieć cyfrowe wyjście sygnału, a jego interfejs przyjmuje kabel koncentryczny o impedancji 75Ω jako medium transmisyjne. Ze względu na stałą impedancję i szerokie pasmo częstotliwości transmisji, ma lepszą wydajność pod względem jakości dźwięku.
Podłącz urządzenie do cyfrowej linii sygnału COAXIAL i naciśnij klawisz, aby przełączyć się na tryb COAXIAL, aby odtwarzać.

▌OPTYCZNY W
Zasada działania wejścia OPTICAL jest podobna do zasady działania wejścia COAXIAL, z tą różnicą, że nośnik transmisji jest inny, a jego interfejs wykorzystuje włókno szklane lub plastikowe jako medium transmisji.
Podłącz linię sygnału cyfrowego OPTICAL i naciśnij klawisz, aby przełączyć się na tryb OPTICAL, aby odtwarzać.

▌ŁUK HDMI
HDMI obsługuje wiele trybów i protokołów. Obecnie nasze produkty obsługują tylko tryb ARC. ARC nazywa się Audio Return Channel, co oznacza kanał zwrotny audio. Jego aplikacją jest przesyłanie sygnałów dźwiękowych.
Podłącz urządzenie do linii HDMI i naciśnij klawisz, aby przełączyć się na tryb HDMI w celuodtwarzania.

Jak używać

▌Odtwarzanie dysku U
W trybie normalnego użytkowania możesz automatycznie przełączyć się na funkcję odtwarzania z dysku flash USB, bezpośrednio wkładając dysk flash USB.

Uwaga: niektóre modele wymagają ręcznego naciśnięcia przycisku, aby przełączyć się na tryb dysku flash USB w celu odtwarzania. Jeśli nie można odtwarzać, sprawdź, czy na dysku flash USB znajdują się pliki multimedialne MP3. Format systemu plików dysku flash USB to FAT32, a format systemu inny niż FAT32 nie jest obecnie obsługiwany. Dysk flash USB obsługuje do 32 GB.

Specyfikacja produktu

Wersja Bluetooth: VER.5.3
Tryb odtwarzania: tryb optyczny/tryb koncentryczny/tryb HDMI/tryb AUX/tryb dysku U/tryb Bluetooth
Maksymalna moc: 30 W*2+50 W
Jednostka napędowa: 4 głośniki, 1 głośnik niskotonowy
Średnica głośnika: 57 mm kwadratowy, 6,5 cala okrągły
Specyfikacja głośnika: 15-rdzeniowy zewnętrzny magnetyczny,25-rdzeniowy zewnętrzny magnetyczny bas
Stosunek sygnału do szumu: ≥90 dB
Zniekształcenia: THD+N <10%
Zakres odpowiedzi częstotliwościowej: 20 Hz~20 kHz
Odległość transmisji Bluetooth: ＞10 M
Pobór mocy w trybie czuwania: <0,5 W

Bezpieczeństwo i konserwacja

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi sugestiami, które pomogą przedłużyć żywotność produktu i zrozumieć warunki gwarancji.
★Utrzymuj produkt w suchym miejscu, nie umieszczaj go w wilgotnych warunkach, aby uniknąć zwarcia.
★Nie wystawiaj go na działanie słońca lub wysokiej temperatury. Wysokie nagrzewanie skróci żywotność podzespołów elektronicznych, uszkodzi baterię i odkształci niektóre plastikowe części.
★Nie umieszczaj go w zimnych warunkach, aby uniknąć uszkodzenia płytki PCB.
★Nie próbuj rozbierać produktu, zwłaszcza przez osoby nieprofesjonalne.
★Nie upadaj, nie wibruj mocno, nie uderzaj twardymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego obwodu elektronicznego.
★Nie używaj silnych środków chemicznych, detergentów do czyszczenia przedmiotu.
★Nie rysuj powierzchni ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia obudowy i wyglądu.
★Nie ładuj go nieprzerwanie przez 10 godzin dla zachowania żywotności.
Jeśli produkt nie działa prawidłowo, prosimy o przesłanie go do autoryzowanych agentów serwisowych AWEI. Nasi pracownicy pomogą rozwiązać problemy.

Oświadczenie: Aby poprawić wydajność produktu, będziemy aktualizować produkty, zawartość może ulec zmianie bez powiadomienia, proszę wybaczyć! Dziękujemy za zakup.

Nie istnieje żadna umowa, licencja ani powiązanie jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy exi brend srl a jakąkolwiek inną firmą lub operatorem telefonicznym będącym właścicielem marek przedstawionych na zdjęciach w tym opakowaniu. Sfotografowane telefony, ilustracje i kompozycje mają na celu jedynie opisanie zastosowania, przeznaczenia i kompatybilności akcesorium oraz podstawowych cech w celu prawidłowej informacji konsumenta.
Wszystkie produkty, loga, obrazy i systemy wymienione powyżej są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

Ostrzeżenia:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Trzymać z dala od źródeł ciepła. Unikać kontaktu z płynem.

Ten produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), niskiego napięcia (2014/35/UE) i ROHS (2011/65/WE), a także rozporządzeniem (WE) nr 278/2009 wdrażającym dyrektywę 2009/125/WE.

JAK ODRÓŻNIĆ
Sprawdź zasady utylizacji odpadów obowiązujące w Twojej gminie